

Copilot

Setelah mengubah alamat IP perangkat UniFi melalui SSH, Anda dapat memeriksa apakah perubahan berhasil dengan langkah-langkah berikut:

1. Verifikasi Koneksi:

- Pastikan perangkat UniFi masih terhubung ke jaringan dengan benar.
- Coba akses antarmuka web UniFi melalui alamat IP baru yang telah Anda atur. Buka browser dan masukkan alamat IP baru (misalnya `http://192.168.1.143`) untuk mengakses antarmuka web[5].

2. Periksa Log SSH:

- Jika Anda menggunakan SSH untuk mengubah alamat IP, periksa log SSH untuk memastikan tidak ada kesalahan atau masalah selama proses perubahan.
- Anda dapat melihat log dengan perintah:

```
cat /var/log/auth.log
```

3. Verifikasi di Controller UniFi:

- Jika Anda menggunakan controller UniFi (misalnya UniFi Controller di komputer atau perangkat UniFi Cloud Key), pastikan Anda juga mengupdate informasi alamat IP di sana.
- Buka UniFi Controller dan ubah alamat IP perangkat UniFi sesuai dengan yang baru Anda atur.

4. Verifikasi Kembali Koneksi:

- Pastikan semua perangkat yang terhubung ke perangkat UniFi (misalnya perangkat WiFi, switch, AP) juga menggunakan alamat IP yang benar.
- Verifikasi kembali koneksi dan pastikan semuanya berfungsi dengan baik.

Semoga berhasil! Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. 😊